

## Návod k použití CZ

### Skleněné hrnky a lahve, Neon Kactus

#### Produkty:

- Skleněný hrnek GC080x, GC120x, GC160x
- Skleněná lahev GB0x

Materiál: Borosilikátové sklo, silikon, bambus (pouze lahev)

#### Objem:

- Hrnek – 230/340/450 ml
- Lahev – 550 ml

#### Rozměry:

- Hrnek – 6 x 10,5 cm/6 x 13 cm/6,2 x 16,3 cm
- Skleněná lahev – 7 x 24,5 cm

Upřímně Vám děkujeme za projevovaný zájem při koupi a používání výrobků od značky Neon Kactus. Prosíme Vás o následnou recyklaci produktu, až výrobek nebudete moci používat.

Před prvním použitím je nezbytné produkty umýt teplou jarovou vodou. Manipulujte s opatrností.

**SKLENĚNÉ HRNKY** jsou vybaveny silikonovým termo rukávem, který zajistí, aby nápoj vydržel teplý a šálek Vám nevyklouzl z ruky. Horký nápoj vydrží v tomto skleněném šálku **o 30 minut déle teplý než v obyčejném plastovém kelímku. Vejde se také do většiny kávovarů. Hrnečky neslouží jako termohrnek s uzavíratelným víčkem, kde nehrozí vylití obsahu.** Tyto hrnečky jsou vyrobeny jako náhrada jednorázových plastových kelímků, kdy při převrácení je možnost vylití tekutiny. **Bez BPA.**

**SKLENĚNÉ LAHVE** jsou vybaveny silikonovým rukávem a bambusovým šroubovacím víčkem, které nepropustí ani kapku. Po naplnění tekutinou víčko dobře uzavřete, ale neutahujte až moc, abyste závit neponičili. **Bez BPA a 100 % nepropustné.**

Pokud u výrobku není výhradně napsáno, že je nepropustný, nebyl vyroben pro tento účel (skleněné hrnky). Udržujte tedy prosím produkt ve svislé poloze. Na reklamace z důvodu protečení nebude brán ohled. Skladujte hrnek/lahev s otevřeným víčkem nebo víčkem mimo hrnek. Pokud jste produkt delší dobu nepoužívali, důkladně, ale opatrně jej umyjte horkou vodou. V hrnku/lahvi neskladujte suchý led a nepoužívejte je pro sycené nápoje, může to způsobit uvolnění víčka.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Dejte pozor na změny teploty, které mohou způsobit prasknutí skla. Nepoužívejte studenou tekutinu, pokud je produkt horký nebo naopak horkou tekutinu, když je ledový. Zároveň ho nepokládejte na mokrou podložku nebo na vlhký hadřík, pokud je horký. Rychlá změna teploty nebo zahřívání nad 100 °C může způsobit rozbití skleněné nádoby.

#### **NIKDY:**

Produkt nepřepíňujte. Pokud je nádoba naplněna horkou tekutinou, držte ji od malých dětí. Produkt nekládejte do myčky na nádobí, mikrovlnné trouby, lednice či mrazáku. Myjte pouze v ruce, a to teplou jarovou vodou. Neskladujte uvnitř suchý led, mohlo by dojít k vysunutí víka. Při mytí se vyhněte rozpouštědlům a bělícím prostředkům. Nezavírejte uzávěry nadměrnou silou, aby nedošlo k poškození závitů.