

Návod k použití CZ

Nerezové lahve, Stor

Upřímně Vám děkujeme za projevovaný zájem při koupi a používání výrobků od značky Stor. Prosíme Vás o následnou recyklaci produktu, až výrobek již nebudete moci používat.

Před prvním použitím je nezbytné produkt vymýt teplou jarovou vodou. **Manipulujte s opatrností.** Pro lepší výsledky udržení teplého/studeného nápoje, naplňte termolahev před prvním použitím horkou vodou. Tekutinu v nádobě ponechte 3 minuty a poté vylijte. Nepřelévejte horkou vodou objem nádoby, hrozí zranění. Po naplnění tekutinou víčko dobře uzavřete, ale neutahujte až moc, abyste neponičili závit.

Lahve jsou dvouplášťové a vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, 100 % nepropustné, odolné, bez BPA, snadné na čištění. Produkty nedoporučujeme vkládat do myčky na nádobí, mikrovlnné trouby ani používat pro sycené nápoje. Hrozí poškození.

Termolahev skladujte s otevřeným víčkem nebo víčkem mimo produkt. Pokud jste termolahev delší dobu nepoužívali, důkladně, ale opatrně ji umyjte horkou vodou. V termolahvi neskladujte suchý led nebo sycené nápoje, může to způsobit uvolnění víčka. Po vypití tekutiny z termolahve vylijte také zbytek tekutiny z víčka.

Konkrétní informace k danému produktu najdete na štítku produktu.

NIKDY:

Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti produktu naplněného horkou vodou. Nevkládejte do mikrovlnné, ani jiné trouby. Nevkládejte do mrazáku. Nečistěte brusnými materiály, rozpouštědly, ani bělidly. Na zavření víčka nepoužívejte hrubou sílu, hrozí poničení závitu. Plastový sáček udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení. Nepoužívejte ho ani v postýlkách, kočárkách či lůžkách. Tenký film může způsobit ucpaní nosu, úst a zabránit dýchání. Tento sáček není hračkou. Nevystavujte produkty ohni. V produktu neskladujte suchý led nebo sycené nápoje, může to způsobit uvolnění víčka.